

제품 모델명 DXMA1902091 A © 2022 Stanley Black & Decker, Inc.

DEWALT와 DEWALT 로고는 DEWALT Industrial Tool Co., 또는 디월트 계열사의 상표이며, 이것을 사용하려면 허가를 받아야 합니다. 노랑/검정의 색 배합이 적용된 상표는 DEWALT 전동공구 및 액세서리의 상표입니다.

DEWALT®

DXMA1902091 A

Jobsite Pro Wireless Earphones

Jobsite Pro 무선 이어폰

기호 설명

사용 설명서를 읽을 때 다음 기호들의 의미를 참조하세요.

▲ 경고: 이것은 피하지 않으면 **사망 또는 심각한 부상**을 당할 위험이 있는 상황을 의미합니다.

▲ 주의: 이것은 피하지 않으면 **가벼운 부상 또는 보통의 부상**을 당할 위험이 있는 상황을 의미합니다.

▲ 참고: 이것은 부상과 관련된 것은 아니지만 **피하지 않으면 재산피해**를 입을 수도 있는 경우를 의미합니다.

▲ 경고: 안전한 사용을 위해 본 제품의 사용자는 제품을 사용하기 전에 본 설명서의 모든 내용을 읽어야 합니다. 아래의 모든 설명을 준수하지 않으면 감전, 화재, 심각한 부상의 원인이 될 수 있습니다.

이 설명서를 잘 보관해 주십시오.

Jobsite Pro 무선 이어폰을 구매하여 주셔서 감사합니다. 이 이어폰을 사용하면 이어폰과 페어링된 휴대폰 또는 태블릿으로부터 약 100미터 까지 해당 기기가 전송하는 오디오를 무선으로 들을 수 있습니다.

본 이어폰을 처음 사용하기 전에 반드시 이어폰을 완전히 충전하여 주십시오. 자세한 설명은 “충전 방법” 항목을 참조하십시오.

Jobsite Pro 무선 이어폰 안전 경고

- **▲ 경고:** 본 설명서는 Jobsite Pro 무선 이어폰과 관련된 중요한 안전 수칙과 사용 설명을 포함하고 있습니다. Jobsite Pro 무선 이어폰을 사용하기 전에 본 설명서와 Jobsite Pro 무선 이어폰의 모든 라벨을 읽으십시오.
- Jobsite Pro 무선 이어폰을 사용하기 전에 Jobsite Pro 무선 이어폰에 관한 모든 설명과 주의사항 표시를 읽으십시오.
- 감전 위험. Jobsite Pro 무선 이어폰 안에 어떠한 액체도 들어오지 않도록 하십시오. 이어폰이 침수되면 감전을 당할 위험이 있습니다.
- Jobsite Pro 무선 이어폰은 IPX6 방습/방진 등급을 받았으며, 관련 시험을 통해 최대 1분 동안 물 분사를 견딜 수 있는 것으로 입증되었습니다. 하지만 본 제품은 수중에서 사용하도록 설계된 제품이 아닙니다.

- Jobsite Pro 무선 이어폰을 실외에서 사용할 때는 제품이 물에 닿지 않도록 건조한 장소에서 사용하십시오.
- Jobsite Pro 무선 이어폰이 강한 충격을 받았거나 높은 곳에서 떨어졌거나 그 밖의 이유로 인해 손상되었다면 이 이어폰을 사용하지 마십시오.
- Jobsite Pro 무선 이어폰을 분해하지 마십시오. 본 제품에는 사용자가 직접 수리할 수 있는 부품이 없습니다.

모든 충전식 배터리에 관한 중요한 안전 수칙

처음으로 개봉하여 상자에서 꺼낸 배터리는 완전히 충전되지 않은 상태입니다. 이어폰을 사용하기 전에 아래의 안전 지침을 읽고, 충전 방법 설명에 따라 배터리를 충전하십시오.

모든 설명을 읽으세요.

- 배터리 모듈이 심각한 손상을 당하였거나 완전히 소모되어 사용할 수 없는 경우에도 배터리 모듈을 소각하지 마십시오. 배터리는 고온에서 폭발할 수 있습니다. 리튬 배터리에 불이 붙으면 독성 연기와 독성 물질이 발생합니다.
- 피부가 배터리 내부의 물질과 접촉하였다면 접촉 부위를 비눗물로 즉시 깨끗이 씻어내십시오.
배터리액이 눈에 들어간 경우 눈꺼풀을 벌린 상태에서 최소 15분

동안 또는 눈의 자극이 사라질 때까지 물로 눈을 씻어내십시오. 의사의 치료가 필요한 경우, 배터리 전해액이 액체 유기 탄산염과 리튬염의 혼합물로 구성되어 있음을 참조하십시오.

- 개봉되거나 손상된 배터리 셀의 내용물은 호흡기 자극을 유발할 수 있습니다. 이러한 경우에는 즉시 환기하거나 신선한 공기를 공급하십시오. 증상이 지속되면 의사의 치료를 받아야 합니다.
 - 가연성 액체, 기체, 분진 등 폭발가능성이 있는 상황에서 배터리를 충전하거나 사용하지 마십시오.
 - 호환되지 않는 충전기로 배터리를 충전하기 위해 배터리를 개조하지 마십시오. 배터리가 손상되어 심각한 부상을 당할 수 있습니다.
 - 물 또는 그 밖의 액체를 배터리에 뿌리거나 배터리를 물 또는 그 밖의 액체에 담그지 마십시오.
 - 온도가 40°C 이상인 장소(예를 들면 여름철 실외의 보관창고 또는 금속 재질의 건물)에 이어폰을 보관하거나 사용하지 마십시오. 제품의 수명을 극대화하려면 서늘하고 건조한 장소에 이어폰을 보관하십시오.
 - Jobsite Pro 무선 이어폰은 일반 쓰레기로서 폐기해서는 안됩니다. 각 지자체에 리튬이온 폴리머 배터리 폐기 방법을 확인 후 폐기하여 주십시오.
- ▲ 경고:** 화상 위험. 불꽃이나 화염에 노출되면 배터리액에 불이 붙을 수도 있습니다.

▲ 경고: 화재 위험. 어떠한 이유로든 배터리 팩을 열려고 시도하지 마십시오. 배터리 팩에 균열이 생기거나 배터리 팩이 손상된 경우에는 충전 케이블에 연결하지 마십시오. 배터리를 변형시키거나 떨어뜨리거나 손상시키지 마십시오. 이어폰이 강한 충격을 받았거나, 높은 곳에서 떨어뜨렸거나, 강한 압력으로 눌렀거나, 어떤 식으로든 손상된 경우 (예를 들면 못으로 뚫거나, 망치로 치거나, 밟은 경우), 이어폰을 사용하지 마십시오. 손상된 배터리는 재활용을 위해 서비스 센터로 반납해야 합니다.

충전 방법

1. C 타입 전원 케이블을 이어폰의 충전 포트에 연결하여 무선 이어폰을 충전합니다.
 2. 컴퓨터의 USB 포트나 USB 충전기의 USB 포트에 충전 케이블의 USB 단자를 연결합니다.
 3. 충전 중에는 컨트롤러의 LED에 적색 불이 켜집니다. 이것이 청색으로 바뀌면 이어폰이 완전히 충전된 것입니다.
 4. 배터리가 방전된 상태에서 배터리를 완충하기까지는 2시간 정도 걸립니다.
- ▲ 주의:** 충전을 마친 후에는 항상 포트 커버를 다시 덮으십시오.

중요한 충전 시 참고사항

1. 18°C - 24°C의 온도에서 이어폰을 충전하면 수명을 극대화하고 최고의 성능을 낼 수 있습니다. 기온이 4.5°C 미만이거나 40.5°C를 초과하는 환경에서 장치를 충전하지 마십시오. 이것은 매우 중요한 수칙으로서 장치가 심각하게 손상되는 것을 방지합니다.
2. 충전 중에 이어폰을 만져보면 이어폰이 따뜻할 수도 있습니다. 이것은 정상적인 상태로 문제가 있는 것이 아닙니다. 사용 후 이어폰을 시원하게 하기 위해서는, 실외 금속 재질 창고나 단열되지 않은 트레일러처럼 온도가 높은 장소에 이어폰을 방치하면 안됩니다.
3. 이어폰이 제대로 충전되지 않는 경우:
 - a. 조명등이나 그 밖의 가전제품을 콘센트에 꽂아서 콘센트가 제대로 작동하는지 확인합니다.
 - b. 주위 기온이 약 18°C - 24°C인 장소로 이어폰을 옮깁니다.
4. 영하의 온도에서 이어폰을 얼리거나 물 또는 그 밖의 액체에 담그지 마십시오.

▲ 경고: 감전 위험. 이어폰 안에 어떠한 액체도 들어오지 않도록 하십시오. 감전을 당할 위험이 있습니다.

▲ 경고: 화상 위험. 이어폰을 액체에 담그거나 이어폰 안에 액체가 들어오지 않도록 하십시오. 어떠한 이유로든 이어폰을 열려고 시도하지 마십시오. 이어폰의 플라스틱 하우징이 파손되거나 균열이 생기

면, 각 지자체에 리튬이온 폴리머 배터리 폐기 방법을 확인 후 폐기하여 주십시오.

페어링 방법

1. 페어링 중에는 휴대폰이나 태블릿으로부터 1 미터 이내에 이어폰을 놓습니다.
2. 이어폰 컨트롤러의 버튼을 계속 누른 상태로 표시등이 청색과 적색으로 번갈아 점멸할 때까지 기다려서 이어폰의 전원을 켭니다. 페어링 모드가 활성화되면 음성 알림이 들립니다.
3. 휴대폰 또는 태블릿의 블루투스 기능을 켜고, 블루투스 연결 목록에서 **Jobsite Pro 무선 이어폰**을 선택합니다.
4. 휴대폰 또는 태블릿에 이어폰이 성공적으로 페어링되면 이어폰의 청색 라이트가 천천히 깜빡일 것입니다. 그리고 음성 알림이 페어링 과정이 성공하였음을 알려줄 것입니다. 페어링 모드는 3분 동안 유지될 것입니다. 3분이 지난 후에도 페어링과 연결이 실패하였다면 이어폰은 자동으로 대기 모드로 전환합니다.
5. 페어링이 완료되면 이어폰과 휴대폰(또는 태블릿)은 추가적인 페어링 없이도 서로를 인식할 수 있습니다.
6. 페어링 연결을 해제하려면, 휴대폰 또는 태블릿의 블루투스 설정으로 들어가서 “DEWALT 2091”을 선택하고 “페어링 해제”를

옵션을 선택합니다.

Jobsite Pro 무선 이어폰은 최대 2대의 기기와 페어링할 수 있습니다. 새로운 기기를 페어링하는 데 문제가 있다면, 기존 기기의 페어링 연결을 해제하여 주십시오.

컨트롤러 기능

- **온/오프:** 이어폰을 켜거나 끄려면 키를 길게 누릅니다.
- **일시정지:** 오디오 재생을 일시정지하려면 키를 누릅니다. 재생을 다시 재개하려면 키를 다시 누릅니다.
- **음량 증가:** + 키를 탭합니다.
음량 감소: - 키를 탭합니다.
- 키를 탭하는 대신 손을 떼지 않고 해당 키를 길게 누르고 있으면 현재의 음악 또는 오디오 파일이 처음부터 재생되기 시작할 것입니다. + 키를 길게 누르면 현재의 음악 또는 오디오 파일로부터 다음 음악 또는 오디오 파일로 넘어갈 것입니다.
- **앞으로:** 다음 트랙으로 건너뛰려면 + 키를 길게 누릅니다.
- **뒤로:** 이전 트랙으로 되돌아가려면 - 키를 길게 누릅니다.
- **전화 받기/끊기:** 키를 한 번 누릅니다.
수신 전화 거부하기: 키를 1초 동안 길게 누릅니다.

권장 보관 방법

1. 제품을 보관하기에 가장 좋은 장소는 건조하고 서늘하며 직사광선이 들지 않고 지나치게 덥거나 춥지 않은 장소입니다.
2. 본 이어폰을 장시간 보관하려는 경우, 최적의 보관 상태를 유지하기 위하여 건조하고 서늘한 장소에 이어폰을 보관하는 것을 권장합니다.

제품 보증

당사는 귀하에게 도움을 드릴 준비가 되어 있습니다. 본 제품에 불만족스러운 부분이 있거나, 제품 사용에 관하여 궁금한 점이 있다면, 제품 판매자가 아닌 아래 고객센터로 연락하여 주십시오. 문의 시 제품 번호를 알려주십시오.

고객 서비스 센터

대표전화 | 1577-0933

운영시간 | 09:00 - 18:00 (주말 및 공휴일 휴무)

제품을 잘못된 방식으로 사용하거나 남용하거나 개조/변경한 경우에는 본 보증 정책의 지원을 받을 수 없습니다.